




ESPEJOS LED ANTI- VAHO

LED ANTI-FOG MIRRORS



INFORMACIÓN GENERAL / GENERAL INFORMATION

De forma previa a su colocación, se ha de disponer de un punto de luz accesible sobre el lavabo, con una altura aproximada respecto al mismo de unos 70 - 80 cm.

El espejo quedará dispuesto de tal forma que todo el cableado quede oculto tras él.

Los espejos vendrán previamente preparados para facilitar una conexión eléctrica fácil, trayendo consigo sus clemas y herrajes de fijación.

En el caso de no adjuntar su propia tornillería y tacos, se recomienda la elección de tacos del 7 u 8.

Prior to installation, there must be an accessible point of light over the washbasin, with an approximate height of 70 - 80 cm.

The mirror will be arranged in such a way that all the wiring will be concealed.


The mirrors will come previously prepared to facilitate an easy electrical connection, bringing with them their clemas and ironworks of fixation.

In the case of not attaching your own screws and plugs, we recommend the choice of plugs 7 or 8.


MATERIAL NECESARIO / NECESSARY MATERIAL

(no incluido / not included)

Material


Taladradora / Drill	
Martillo / Hammer	
Lápiz / Pencil	
Nivel / Level	
Metro / Meter	
Cinta adhesiva / Sealing strip	
Destornillador / Screwdriver	

MONTAJE



Mida las distintas distancias correspondientes a la altura respecto al lavabo y de los tornillos a sujetar el espejo. Mediante un nivel, marque donde serán necesarios disponer los enganches del espejo.

Measure the different distances corresponding to the height with respect to the basin and the screws to hold the mirror. Using a level, mark where the mirror couplings will be needed.




Taladre los puntos marcados y coloque los tacos en la pared. A continuación coloque los enganches donde se colgará el espejo.

Se introducirán en los tacos, los tornillos o ganchos. Para asegurarse de que está bien nivelado, comprobar de nuevo con el nivel.


Drill the marked points and place the studs on the wall. Then place the couplings where the mirror will hang.

They will be inserted into the dowels, screws or hooks. To make sure that it is properly leveled, check again with the level.



Antes de colgar el espejo, se procederá a destornillar el cajetín situado en el cable del espejo. En este, se conectará cada uno de los cables procedentes del punto de luz de la pared.

Before hanging up the mirror, unscrew the box on the mirror cable. In this, each of the cables coming from the point of light of the wall will be hooked.



Finalmente cuelgue es espejo en la pared y encienda la red de luz para comprobar su correcto funcionamiento.

Finally hang the mirror on the wall and turn on the light network to check its proper operation.

FUNCIONAMIENTO

1. Presionar el sensor táctil de encendido por un corto periodo de tiempo, la luz se encenderá o se apagará. En el caso que su espejo tenga función anti-vaho, presione, también, por un corto periodo de tiempo el touch anti-vaho y se encenderá la función anti-vaho, si quiere apagarlo, pulse nuevamente.
2. Para variar cambiar la temperatura (en los casos que el espejo tenga cambio de temperatura), mantenga presionado el sensor táctil de encendido; la luz variará de color ininterrumpidamente. Deje de presionar cuando considere que es el color de iluminación deseado.
3. La función memoria del espejo dejará grabada la intensidad y la próxima vez que encienda el espejo se encenderá con la intensidad anteriormente seleccionada.

Medio ambiente



No tire aparatos eléctricos a la basura doméstica, utilice instalaciones de recogida selectiva. Consulte a las autoridades locales para obtener más información.

Si los aparatos eléctricos se depositan en vertederos, los componentes peligrosos pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

Garantía

Este producto tiene una garantía de 3 años. La garantía cubre el cambio o reparación de cualquier avería o defecto del aparato, siempre que el mismo sea debido a un fallo de fabricación o un componente defectuoso.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

Los defectos causados por una incorrecta manipulación no están cubiertos por la garantía.

FUNCTIONING

1. Press the power touch sensor for a short time, the light will turn on or off. If your mirror has an anti-fog function, also press the anti-fog touch for a short time and the anti-fog function will turn on. If you want to turn it off, press again.
2. To vary the intensity of the light (in mirrors that have intensity modulation), press and hold the power touch sensor; the light will vary from more to less and from less to more without interruption. Stop pressing when you consider that the intensity is the desired
3. The mirror memory function will store the intensity and the next time you turn on the mirror it will turn on with the previously selected intensity.

Environment



Do not throw electrical appliances into household waste, use separate collection facilities. Check with local authorities for more information.

If electrical appliances are dumped in landfills, hazardous components can seep into groundwater and enter the food chain, damaging your health and well-being.

Warrenty

This product has a 3 year warranty. The guarantee covers the change or repair of any failure or defect of the device, provided that it is due to a manufacturing fault or a defective component.

WARRANTY EXCLUSIONS

Defects caused by improper handling are not covered by the warranty.